
IV. INSTALLATION DU NŒUD SECONDAIRE DU RESEAU


1. Installation des services de base

• Il faut avant tout définir une adresse statique pour notre serveur MEDIADC2JA.




L'installation des serveurs DHCP, DNS est identique à celle effectuée lors de l'installation du nœud primaire. Il y a donc une différence au niveau de celle de l'AD.

• A la fin de l'installation du serveur AD, il faut l'ajouter à un domaine :



- Lors de l'installation de l'AD, il faut **ajouter le domaine au un autre déjà existant**. Par la suite il faut s'authentifier comme administrateur du domaine principal afin de valider et poursuivre l'installation.
 - o Domain: mediaJA.com
 - Credentials: MEDIAJA\Administrateur; password: JIAj2017



• Ensuite, il faut laisser par défaut les deux checkbox cocher puis définir un mot de passe pour des cas de backup et récupération.




Voici les etapes phares lors de l'ajout d'un serveur au domaine comme serveur secondaire.


2. Transfert de zone

La suite consiste à autoriser les zones de transfert au niveau du serveur primaire afin qu'il y ai une **communication** entre les **deux** serveur DNS. Il faut autoriser le transfert de zone sur les deux zones. C'est-à-dire sur la **zone de recherche directe** et la **zone de recherche inversée**


Transfert de zone pour la zone de recherche directe




Transfert de zone pour la zone de recherche inversée




• Il faut installer la zone de recherche inversée comme secondaire dans le serveur MEDIADCJA afin d'effectuer la réplication plutard.



■ Il faut définir la racine du réseau : 192.168.103.




Il faut ensuite specifier l'adresse IP du serveur DNS existant : 192.168.103.2



Un résumé sera dressé à la fin de l'installation puis indiquera le type de la zone : Secondary

Completing the New Zone Wizard


You have successfully completed the New Zone Wizard. You specified the following settings:



Note: You should now add records to the zone or ensure that records are updated dynamically. You can then verify name resolution using nslookup.

To close this wizard and create the new zone, click Finish.

 Vous pouvez verifier dans le dossier de la zone de rechercher inversée que la replication à eté faite avec succès



3. Vérification et test du serveur MEDIADC2JA

- a. Sur le serveur en question
- Nous verifions le dossier Domains Controllers du serveur AD, on peut voir le serveur secondaire qui y figure.



Nous allons passer le test avec une machine cliente. Nous verifions dans le dossier Address
 Leases du serveur DHCP si une machine du reseau s'est fait attribué une adresse de ce serveur.
 Le dossier est bien vide



There are no items to show in this view.

- a. Sur une machine cliente
- Nous avons avant tout éteint notre serveur MEDIADC1JA
- Faire un ipconfig/all

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
   crosoft Windows [version 6.1.7601]
pyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Dir_media}ipconfig/all
Configuration IP de Windows
      om de l'hôte . . .
uffixe DNS principal
ype de noeud. . .
outage IP activé . .
roxy WINS activé . .
iste de recherche du
                                                              ClientW7-PC
mediaJA.com
Hybride
Non
Non
mediaJA.com
                                   du suffixe
                                                    DNS .
         Ethernet Connexion au réseau
    mediaJA.com
Intel<R> 82579LM Gigabit Network Con
    Description
tion
Adresse physique
DHCP activé. . .
Configuration au
Adresse IPv6 de
                                                                       6C-3B-E5-0D-50-DC
Oui
Oui
fe80::d5dd:6304:1900:976b%11<préféré
                         automatique activée
de liaison locale. .
                                                                             168.103.100(préféré)
                    sous-réseau.
                                                                                         2017 18:29:28
2017 18:29:30
                            défaut.
                                                                            -00-01-21-8A-96-B6-6C-3B-E5-0D-50
                 client
                            DHCPv6.
    NetBIOS sur Topip.
```

• Faire un **ipconfig/release**

```
C:\Users\Dir_media>ipconfig/release
Configuration IP de Windows
```


Puis un ipconfig/renew

```
C:\Users\Dir_media>ipconfig/renew
Configuration IP de Windows
```

Resultat : Le client prend une adresse appartenant à la plage d'adresse du serveur
 MEDIADC2JA. Cela signifie que le test est concluant. Le serveur DHCP repond correctement.

```
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . .
Suffixe DNS principal
                                             ClientW7-PC
                                              mediaJA.com
   Type de noeud. .
                                              Hybride
   Routage IP activé
Proxy WINS activé
                                              Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . . Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: mediaJA.com
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : mediaja.com
                                                  : Intel(R) 82579LM G
   Description. .
nection
                                                  : 6C-3B-E5-0D-50-DC
   Adresse physique
   DHCP activé. . .
                                                   Oui
   : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. .
                                                    fe80::d5dd:6304:19
   Adresse IPv4. . . . . .
Masque de sous-réseau.
                                                   192.168.103.100(pr
255.255.255.0
20 novembre 2017 2
   Bail obtenu. . . . .
   novembre 2017
                                                  : 192 168 103.1
                                                    192.168.103.3
                                              241974245
: 00-01-00-01-21-8A-96
   DUID DHCPv6 . . . . . . . DUID de client DHCPv6
 DC
                                                 : 192.168.103.2
   Serveurs DNS. .
                                              8.8.8.8
   NetBIOS sur Topip.
                                             . . : Activé
```

Nous allons reverifier le dossier Address Leases du serveur DHCP si une machine du reseau s'est fait attribué une adresse de ce serveur. Le dossier contient le nom et l'adresse de la machine cliente.



<u>Conclusion:</u> MEDIADC2JA repond au client et fonctionne corretement lorsque le serveur princial n'est pas en ligne.